

**Light** Termostato Piso radiante



Proteu® a pensar no seu conforto

1	Descrição e Características	4
1.1	Especificações	4
1.2	Botões táteis do termostato	5
1.3	Introdução botões táteis termostato	5
1.4	Interpretação do Display	5
2	Funcionamento do Termostato	6
2.1	Configurações	6
2.2	Como instalar o termostato	8
2.3	Diagrama Elétrico	9
2.4	Informações Importantes de Segurança	9
3	Garantia	10

## 1 Descrição e Características

O Proteu® Termostato Piso Radiante Light destaca-se por ser a solução ideal para controlar a temperatura do piso radiante. Dispõe de diversas funções, tal como a compensação de temperatura, proteção do circulador, proteção contra atraso do compressor, entre outras. É normalmente aplicado em moradias, nas quais exista climatização por piso radiante ou por Fan-Coil a dois tubos.





## 1.1 Especificações

- > Dimensões: 88 x 88 x 12 mm
- > Intervalo de regulação: 5°C a 35°C
- > Precisão: ±0,5°C
- > Tensão: 100-240 VAC
- > Frequência: 50/60 Hz
- > Relé do Ventilador: 8(5)A
- > Relé da Válvula: 3(2)A
- > Classe de Proteção: IP21
- > Temperatura de Funcionamento: 0°C a 50°C
- > Humidade Relativa: 5 95%

# 1.2 Botões táteis do termostato



- 1. Display
- 2.Botão de Energia
- 3.Botão do Ventilador
- 4.Botão dos Modos de Funcionamento
- 5.Botão de Diminuir
- 6.Botão de Aumentar

# 1.3 Introdução botões táteis termostato

- 2. Ligar e desligar o termostato
- Alterar a velocidade do ventilador (Min. / Méd/ Máx. / Auto)
- Alterar o modo de funcionamento do termostato (Arrefecimento / Aquecimento)
- Aumentar a temperatura de setpoint
- Diminuir a temperatura de setpoint.

#### 2 Interpretação do Display

- a. Indica que o modo de aquecimento está selecionado.
- b. Indica que o modo de arrefecimento está selecionado.
- c. Indica que o modo de ventilação está selecionado.
- Indica que o modo de arrefecimento está ativo.
- e. Indica o estado do sensor exterior.
- f. Indica configuração.
- g. Indica atraso do compressor.
- h. Indica a configuração atual do ventilador.
- i. Indica que o modo de aquecimento está ativo.
- j. Indica a temperatura ambiente.
- k. Indica a temperatura de setpoint.

![](_page_6_Figure_0.jpeg)

#### 2.1 Funcionamento do Termostato

Podemos alterar o modo e velocidade de funcionamento do ventilador utilizando o botão ♣. Podemos assim alterar entre (HI / MED / LOW / AUTO). Com o termostato ligado e utilizando o botão III, podemos selecionar o modo de funcionamento. Os modos disponíveis variam de acordo com a configuração.

CH: Modo de Aquecimento / Modo de Arrefecimento / Modo de Ventilação

CO: Modo de Arrefecimento / Modo de Ventilação

# 2.2 Configurações

O menu de configurações permite definir as características de operação do termostato. Poderá entrar neste menu seguindo os seguintes passos:

- > Desligue o termostato utilizando o botão U.
- > Em seguida, prima o botão durante 5s. Nesta fase o display do termostato apresenta o menu de configurações. Para utilizar este menu poderá seguir os seguintes passos:
- > Para viajar entre parâmetros, utilize o botão ""," ou "".
- > Para entrar no parâmetro desejado prima o botão .
- > Para alterar o valor de cada parâmetro utilize o botão "^" ou "V".
- > Para retroceder ou sair do menu de configurações utilize os seguintes comandos:
- > Para retroceder ao último item pressione o botão \$\overline{B}\$.
- > Prima o botão U para sair do menu de configuração. Caso o termostato não seja utilizado durante 30 segundos, o termostato desligar-se-á.

Para retomar as configurações de fábrica prima o botão durante 5s. O display irá apresentar a mensagem "DEF" indicando que as configurações foram revertidas para as configurações de fábrica.

Parâmetro		Valor	Descrição	Intervalo
		de Fábrica		de Regulação
1	CL	-4°C a 4°C	Calibrar a Temperatura	0
2	AH	20°C a 35°C	Limitar a temperatura de	30°C
			setpoint máxima	
3	AL	5°C a 18°C	Limitar a temperatura de	16°C
			setpoint mínima	
4	BL	1 a 50%	Regular o brilho do display	20%
5	LA	ON / OFF	Seleção do modo de	OFF
			operação do ventilador:	
			OFF: O ventilador está	
			sempre ativo, mesmo	
			que não exista demanda	
			de aquecimento ou de	
			arrefecimento.	
			ON: O ventilador estará	
			inativo, quando não existir	
			demanda de aquecimento ou	
			de arrefecimento.	
6	rE	rd / rE	Memorizar a opção ligar/	rE
			desligar antes da perda de	
			energia:	
			rd: Em caso de falha de	
			energia, o termostato	
			não retoma o status	
			imediatamente anterior à	
			falha.	
			rE: Em caso de falha de	
			energia, o termostato retoma	
			o status imediatamente	
			anterior à falha.	

Parâmetro		Valor	Descrição	Intervalo
		de Fábrica		de Regulação
7	PP	OO / PP	Seleção do modo de	PP
			proteção do circulador:	
			OO: Inativo	
			PP: Ativo	
8	CH	CO / CH	Seleção do modo de	CO
			funcionamento:	
			CO: Apenas arrefecimento	
			CH: Aquecimento e	
			Arrefecimento	
9	CP	0/3/5	Configuração do atraso do	3
			compressor (apenas deve	
			ser utilizado se o modo de	
			funcionamento se encontra	
			em CO)	
			0: Atraso do compressor	
			cancelado	
			3: Atraso de 3 minutos	
			5: Atraso de 5 minutos	
10	FE	2	Seleção do sistema de	2
			controlo para Fan Coil 2:2	
			tubos	
			O termostato Proteu PT220	
			não é adequado para	
			sistemas a 4 tubos.	
11	AES	OFF / 10 / 100	Configurações Sensor	10
			Externo	
			OFF: Sensor externo	
			cancelado	
			<b>10:</b> NTC-10K	
10		Manual Técnico	<b>100:</b> NTC-100K	

## 2.3 Como instalar o termostato

Passo 1: Para iniciar a instalação do termostato Proteu® comece por separar a base do painel principal, tal como demostrado nas imagens que se seguem. Para tal poderá recorrer a uma chave de fendas fina.

![](_page_10_Picture_2.jpeg)

Passo 2: Para instalar o termostato Proteu® na parede da sua habitação, deverá dispor de uma caixa de aparelhagem instalada previamente. Aparafuse a base do termostato à caixa de aparelhagem, tal como demonstrado na imagem que se seque:

![](_page_10_Picture_4.jpeg)

Light Termostato piso radiante

Passo 3: Por último fixe, novamente, o painel do termostato à base anteriormente instalada. Poderá visualizar o procedimento na imagem que se segue:

![](_page_11_Picture_1.jpeg)

### 2.4 Diagrama Elétrico

O termostato Proteu<sup>®</sup> apresenta o seguinte esquema de ligações:

Tradicionalmente, em aplicações fde piso radiante, deverá considerar a ligação da fase no borne 1, do neutro no borne 2 e da fase de comando no borne 6. As ligações variam de acordo com o tipo de instalação.

![](_page_11_Figure_5.jpeg)

### 2.5 Informações Importantes de Segurança

- > Antes de iniciar qualquer ação de instalação, remoção, limpeza ou manutenção, desligue o fornecimento de energia no quadro principal da habitação.
- > Antes de instalar o termostato assegure-se de que leu e compreendeu todas as informações contidas neste manual.
- > A instalação deste equipamento apenas deverá ser efetuada por técnicos devidamente qualificados.
- > As ligações elétricas devem ser realizadas em conformidade com as normal e leis nacionais em vigor.
- > Caso o sistema apresente alguma anomalia, verifique a cablagem e o fusível. Se necessário substitua o fusível.
- > Use este termostato apenas conforme descrito neste manual.

# 3 Certificado de garantia

Distribuic	lor Empresa	
	Modelo	
	N.º Série	
Cliente	Nome	
	Morada	
	C.Postal	Localidade
	Cidade	
	Telefone	Fax
	Email	
	Data de compra	
		deve juntar-se a prova de compra
	Carimbo do instalador	

![](_page_15_Picture_0.jpeg)

![](_page_15_Picture_1.jpeg)